




CHEIA DIGITALA LEXUS GHIDUL PROPRIETARULUI

SERVICII DE CONECTIVITATE LEXUS


05/06/24



CUPRINS

- 01
Pagina 3 – Activarea serviciului Digital Key.
- 02
Pagina 6 – Configurarea cheii digitale.
- 03
Pagina 13 – Gestionarea si partajarea cheii digitale.
- 04
Pagina 15 – Personalizarea razei de actiune a cheii digitale (calibrare).
- 05
Pagina 18 – Stergerea cheii digitale din aplicatia Lexus Link+.
- 06
Pagina 19 – Stergerea cheii digitale din sistemul multimedia

ACTIVAREA SERVICIULUI DIGITAL KEY




PASUL 1

Daca sunteti deja utilizator al aplicatiei Lexus Link+ si aveti un cont Lexus cu Serviciile Standard activate, va trebui sa activati suplimentar si serviciul Cheie digitala.

Apasati pe „My Garage”.


Nota: Daca activati serviciile digitale pentru prima data, puteti include serviciul Cheie digitala in selectia initiala de servicii care urmeaza sa fie activate.



PASUL 2


Apasati pe „Connected Services Centre”.

ACTIVAREA SERVICIULUI DIGITAL KEY



PASUL 3

Apasati pe „Digital Key”.




PASUL 4

Apasati pe „Activate” (Activare) pentru a activa serviciul Digital Key*.


*Activarea serviciului Digital Key va activa automat si Serviciile standard

ACTIVAREA SERVICIULUI DIGITAL KEY



PASUL 5

Apasati pe „OK” pentru a confirma activarea serviciului Digital Key.




PASUL 6

Activarea va fi confirmata.


Apasati pe „Continue” (Continuare) pentru a incepe configurarea cheii digitale.

CONFIGURAREA CHEII DIGITALE



PASUL 1


Din ecranul principal al aplicatiei Lexus Link+, apasati pe „Set Up My Digital Key” (Configureaza cheia digitala).



PASUL 2

Procesul de configurare va incepe.
Apasati pe „Continue” (Continuare).


CONFIGURAREA CHEII DIGITALE



PASUL 3

Este necesar accesul la Bluetooth pentru configurarea cheii digitale.

Apasati pe „OK”.




PASUL 4

Aplicatia foloseste verificarea biometrica pentru a va confirma identitatea.


Apasati pe „Enable Biometrics” (Activare verificare biometrica).

CONFIGURAREA CHEII DIGITALE



PASUL 5

Un cod din 6 cifre va fi trimis la numarul de telefon asociat contului dumneavoastra din aplicatie.
Introduceti codul si apasati pe „Continue” (Continuare).




PASUL 6

~~timp de 48 de ore, veti putea accesa autovehiculul fara cheie, fara a fi necesara o noua verificare a identitatii.~~


Apasati pe „Next” (Inainte) pentru a continua verificarea.

CONFIGURAREA CHEII DIGITALE



PASUL 7

Cheia digitala se descarca automat.




PASUL 8

In timpul procesului de asociere cu telefonul, asigurati-va ca Bluetooth este activ, ca va aflati intr-o zona cu semnal bun si ca aveti cheia fizica la dumneavoastra.

Apasati pe „Next” (Inainte).


CONFIGURAREA CHEII DIGITALE



PASUL 9

Intrati in autovehicul, asigurandu-va ca aveti cheia fizica.

Apasati pe „Next” (Inainte).




PASUL 10

Porniti autovehiculul. Urmati instructiunile de pe ecran.


Apasati pe „Connect to Vehicle” (Conectare la autovehicul).

GESTIONAREA SI PARTAJAREA CHEII DIGITALE



PASUL 1

Apasati pe „Partajare cheie digitala”.




PASUL 2

Adaugati detaliile persoanei din contacte sau introduceti manual informatiile.


Apasati pe „Share” (Partajare).

GESTIONAREA SI PARTAJAREA CHEII DIGITALE



PASUL 3


Pentru a confirma ca doriti sa acordati acces la autovehicul, apasati pe „Share Key” (Partajare cheie).



PASUL 4

Pentru a dezactiva o cheie partajata, glisati spre stanga pe numele persoanei.


PERSONALIZAREA RAZEI DE ACTIUNE A CHEII DIGITALE (CALIBRARE)



PASUL 1

Daca simtiti ca Digital Key nu este detectata suficient de bine cand sunteti in afara sau in interiorul autovehiculului, puteti personaliza raza de detectare a cheii.


Pe ecranul principal, derulati in jos si apasati pe „Digital Key Settings” (Setari cheie digitala).



PASUL 2

Apasati pe „Customize Key Range”.


PERSONALIZAREA RAZEI DE ACTIUNE A CHEII DIGITALE (CALIBRARE)



PASUL 3

Cheia digitala are deja setari din fabrica potrivite pentru majoritatea soferilor. Modul in care purtati smartphone-ul poate influenta detectarea – Il tineti in buzunarul din spate? Intr-o geanta? Sau pur si simplu in mana?

Puteti alege intre trei niveluri diferite de sensibilitate, in functie de preferintele personale.




PASUL 4

Selectati nivelul de sensibilitate dorit si apasati pe „Save” (Salvare).

*Din cauza unor limitari ale antenei masinii si ale puterii semnalului, este posibil ca unele functionalitati sa nu functioneze intotdeauna conform asteptarilor. Aceasta poate include deblocarea, blocarea si pornirea autovehiculului, mai ales daca exista obstacole in calea semnalului.


PERSONALIZAREA RAZEI DE ACTIUNE A CHEII DIGITALE (CALIBRARE)



PASUL 5

Se va afisa confirmarea actualizarii sensibilitatii pentru Digital Key.

STERGEREA CHEII DIGITALE – PRIN APLICATIA LEXUS LINK+




PASUL 1

Puteti sterge cheia digitala fie din aplicatia Lexus Link+, fie din sistemul de navigatie.

Aceasta actiune va elimina TOATE cheile partajate.

Pentru a o elimina din aplicatia Lexus Link+, apasati pe „Deactivate your Digital Key” (Dezactivarea cheii digitale) in sectiunea Digital Key Settings.



PASUL 2

Apasati pe „Deactivate” (Dezactivare) pentru a confirma ca doriti sa dezactivati cheia digitala.


Nota: Functia de pornire a motorului a cheii Smart Digital Key nu va functiona daca autovehiculul dumneavoastra este echipat cu un dispozitiv de imobilizare suplimentar si daca cheia de imobilizare nu este prezenta in interiorul autovehiculului (la fel ca cheia fizica).

STERGEREA CHEII DIGITALE – PRIN SISTEMUL MULTIMEDIA

PASUL 1


Pe ecranul principal Multimedia, mergeti la pictograma de setari, apoi derulati in jos si apasati pe „Info & security”.

De aici, veti putea vedea in setarile Digital Key daca cheia digitala este activa.



PASUL 2

Apasati pe „Remove digital Keys”, aceasta va initia procesul de eliminare.




STERGEREA CHEII DIGITALE – PRIN SISTEMUL MULTIMEDIA

PASUL 3


Trebuie sa confirmati intentia de a elimina cheia digitala inteligenta*.

*Atunci cand cheia proprietarului este stearsa, toate cheile digitale partajate vor fi de asemenea sterse.



PASUL 4

Veti fi instruit sa asezati cheia fizica pe butonul Start pentru a continua stergerea cheii digitale.



STERGEREA CHEII DIGITALE – PRIN SISTEMUL MULTIMEDIA

PASUL 5

La scurt timp dupa aceea, veti fi informat ca cheia digitala a fost stearsa.

