



## INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI APLIKACJI DO OBSŁUGI I ZARZĄDZANIA IMMOBILISEREM BLE42


Od dnia 15 grudnia 2025 w sklepie Google Play dostępna jest aplikacja BLE42 AUTO w polskiej wersji językowej do obsługi i zarządzania immobiliserem BLE42. Aplikacja dostępna jest dla telefonów z systemem Android od wersji 10.

Aby skorzystać z aplikacji, za pomocą smartfona przejdź do sklepu Google Play, wyszukaj aplikację o nazwie BLE42 AUTO, a następnie zainstaluj ją.



Uruchom aplikację BLE42 AUTO za pomocą ikony na ekranie smartfona.

W zależności od modelu i wersji systemu operacyjnego telefonu, przy pierwszym uruchomieniu aplikacji wywołane zostaną okna systemowe, w których należy wybrać odpowiednie opcje lub ustawienia usług dla aplikacji.






Zezwól aplikacji BLE42 AUTO na:





- dostęp do funkcji lokalizacji GPS w Twoim smartfonie
- wykrywanie urządzeń BLE42 w zasięgu smartfona
- wysyłanie powiadomień
- działanie w tle poprzez wyłączenie limitu zużycia baterii dla tej usługi

# Przykładowe okna komunikatów systemowych

dla Android 10 :



dla Android 14 :






Po wykonaniu ustawień systemowych wyświetlone zostaną kolejno ekrany aplikacji z informacjami o kolejnych krokach przed skorzystaniem z aplikacji:

## UWAGA


Przeczytaj i zaakceptuj warunki korzystania z aplikacji.

Do pełnego wykorzystania funkcjonalności aplikacji do obsługi immobilisera BLE42 niezbędne są informacje zawarte na Karcie Serwisowej BLE42, którą ze względu na ochronę pojazdu powinien dysponować wyłącznie Użytkownik Główny (właściciel lub uprawniony dysponent pojazdu)

W treści niniejszej instrukcji prezentowane są widoki ekranu, które wizualnie mogą się różnić w zależności od modelu i wersji systemu Twojego smartfona.



## Zapoznaj się z instrukcją obsługi aplikacji, dostępną w menu aplikacji:

W głównym oknie aplikacji przejdź do menu **Ustawienia** wybierając ikonę  w menu głównym aplikacji. Wybierz sekcję **Użytkownik**, a następnie **Instrukcja aplikacji BLE42**.

