




# Teilen des digitalen Fahrzeugschlüssels mit Freunden und Familie - Anleitung



# INHALT


Seite 3 – Einrichten Ihres Kontos.

Seite 10 – Nutzung Ihres digitalen Schlüssels.

Seite 11 – Verwalten und Teilen Ihres digitalen Schlüssels.




# EINLADUNG FÜR DEN DIGITALEN SCHLÜSSEL



## SCHRITT 1

Wenn Sie zur Nutzung des digitalen Schlüssels eingeladen wurden, erhalten Sie eine SMS.

Falls Sie die MyToyota App noch nicht heruntergeladen haben, öffnen Sie den entsprechenden Link.




## SCHRITT 2

Laden Sie die MyToyota App herunter.



# EINRICHTEN IHRES DIGITALEN SCHLÜSSELS



## SCHRITT 1

Erstellen Sie ein MyToyota Konto oder loggen Sie sich mit bestehenden Kundendaten ein. Die Anmeldedaten für die App und das Kundenportal sind identisch.




## SCHRITT 2

Tippen Sie auf "Einrichtung starten".




# EINRICHTUNG IHRES DIGITALEN SCHLÜSSELS



## SCHRITT 3

Befolgen Sie die auf dem Bildschirm Ihres Smartphones angezeigten Anweisungen und akzeptieren Sie die Einladung.

Stellen Sie sicher, dass Sie über eine stabile WLAN- oder Mobilfunkverbindung verfügen und die biometrische Verifizierung und Bluetooth aktiviert sind.




## SCHRITT 4

Verifizieren Sie Ihre Telefonnummer.




# EINRICHTUNG IHRES DIGITALEN SCHLÜSSELS



## SCHRITT 5

Um mit dem Herunterladen des digitalen Schlüssels fortfahren zu können, klicken Sie auf "Akzeptieren".




## SCHRITT 6

Klicken Sie nun auf "Einrichtung starten".




# EINRICHTUNG IHRES DIGITALEN SCHLÜSSELS



## SCHRITT 7

Der digitale Schlüssel wird automatisch auf Ihr Smartphone heruntergeladen.




## SCHRITT 8

Folgen Sie den Anweisungen in der MyToyota App  
Klicken Sie "Weiter".




# EINRICHTUNG IHRES DIGITALEN SCHLÜSSELS



## SCHRITT 9

Stellen Sie sich mit dem Smartphone in Ihrer Hand dicht an das Fahrzeug und klicken Sie dann auf "Weiter".




## SCHRITT 10

Klicken Sie dann "Mit Fahrzeug verbinden".



# EINRICHTUNG IHRES DIGITALEN SCHLÜSSELS




## SCHRITT 11

Ihr digitaler Schlüssel wurde nun erfolgreich eingerichtet.




# NUTZUNG IHRES DIGITALEN SCHLÜSSELS



## SCHRITT 1

Während Sie die App nutzen, wird durch das blau hinterlegte Bluetooth-Logo angezeigt, ob sich der digitale Schlüssel in Reichweite befindet.

Im Beispiel der linken Darstellung befindet sich der digitale Schlüssel außerhalb der Reichweite.



## SCHRITT 2

Ähnlich dieser Abbildung sieht es aus, wenn der digitale Schlüssel in Reichweite des Fahrzeugs ist.

\*Aufgrund von Beschränkungen und Position der Signalantennen im Fahrzeug, kann es zu Einschränkungen des Nutzung des digitalen Schlüssels kommen. Dies gilt speziell dann, wenn sich Hindernisse in der Nähe des Fahrzeugs befinden.




# VERWALTEN IHRES DIGITALEN SCHLÜSSELS

## SCHRITT 1

Um den geteilten digitalen Schlüssel zu verwalten oder zu löschen, öffnen Sie die Einstellungen. Gehen Sie dafür auf "Meine Fahrzeuge" und dann auf "Geteilt"


Tippen Sie dann auf "Einstellungen".




## SCHRITT 2

In dieser Übersicht erhalten Sie weitere Informationen zur Nutzung oder dem Löschen des digitalen Schlüssels.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass der digitale Schlüssel bei einer zusätzlichen Wegfahrsperre nur dann funktioniert, wenn Sie neben dem digitalen Schlüssel auch den Transponder der Wegfahrsperre mitführen.



# EINSTELLUNG DER SCHLÜSELERKENNUNG (KALIBRIERUNG)




## SCHRITT 1

Falls Sie den Eindruck haben, dass der digitale Schlüssel nicht zuverlässig erkannt wird, können Sie die Schlüsselerkennung anpassen.

**Nur für Besitzer des Fahrzeugs:** Klicken Sie dafür in der Fernzugriffskachel auf "Digitaler Schlüssel".

**Für Gastnutzer:**

Öffnen Sie die Einstellungen über die auf der vorherigen Seite dargestellten Schritte.




## SCHRITT 2

Tippen Sie auf "Schlüsselerkennung anpassen".




# EINSTELLUNG DER SCHLÜSSELERKENNUNG (KALIBRIERUNG)



## SCHRITT 3

Je nachdem wo Sie Ihr Smartphone tragen (Hand, Hosentasche, Handtasche) funktioniert die Erkennung mehr oder weniger zuverlässig. Die Werkseinstellung ist eher für Nutzer ausgelegt, die Ihr Smartphone nah am Körper tragen.




## SCHRITT 4

Wählen Sie eine Einstellung aus, die zu Ihrem Nutzungsverhalten passt.

Damit die Schlüsselerkennung in jeder Situation zuverlässig funktioniert, empfehlen wir jedoch immer die Einstellung "Hoch".



# EINSTELLUNG DER SCHLÜSELERKENNUNG (KALIBRIERUNG)



## SCHRITT 5

Sie erhalten eine Meldung, dass die Schlüsselerkennung angepasst wurde.

**Hinweis:** Damit die Anpassung der Schlüsselerkennung wirksam wird, müssen Sie die App einmal beenden und neu starten.



# JEDE FUNKTION ZÄHLT

\*Die Connected Services werden kontinuierlich weiterentwickelt. Aus diesem Grund können Aktionen und Bildschirmdarstellungen abweichen

Einzelne Connected Services sind modell-/ausstattungsabhängig. Ferner können sie gesetzlichen Einschränkungen unterliegen oder im Ausland nicht verfügbar sein. Die Nutzung ist für festgelegte Zeiträume unentgeltlich und kann anschließend kostenpflichtig werden. Alle Informationen über Toyota Connected Services finden Sie hier [MyToyota Connected Services: voll vernetzt | Toyota DE](#)

