





MyToyota

Távvezérelt klíma
Útmutató




TÁVVEZÉRELT KLÍMA, 1. RÉSZ – FEJLETT KLÍMAVEZÉRLÉS



1. LÉPÉS

A kezdő képernyőn a „Klíma beindítása” gombra koppintva nyithatja meg a klíma beállításainak az oldalát.




2. LÉPÉS

Beállíthatja a légkondicionáló hőmérsékletét, és azonnal vagy egy előre beállított időpontban indíthatja be a klímát.




TÁVVEZÉRELT KLÍMA, 1. RÉSZ – FEJLETT KLÍMAVEZÉRLÉS



3. LÉPÉS

A billenőkapcsolós listában a távvezérelt klíma minden funkciója* látható.

* A funkciók elérhetősége a modelltől és annak felszereltségétől függően eltérő lehet. Kérjük, a további részletek felől érdeklődjön márkakereskedőjénél.




4. LÉPÉS

Válassza ki a beállításokat, és koppintson a „Klíma beindítása” lehetőségre.




TÁVVEZÉRELT KLÍMA, 1. RÉSZ – FEJLETT KLÍMAVEZÉRLÉS



A teljes klíma 10 percig fog működni*.

* Modelltől függően a klíma 2 x 10 vagy 1 x 20 percig működik.



5. LÉPÉS

Az idő letelte előtt a „Klíma leállítása” ikonra koppintva állítható le a klíma.



TÁVVEZÉRELT KLÍMA, 1. RÉSZ – FEJLETT KLÍMAVEZÉRLÉS




6. LÉPÉS

Ezután koppintson a „Klíma leállítása” gombra.



TÁVVEZÉRELT KLÍMA, 2. RÉSZ – TÁVVEZÉRELT KLÍMA IDŐZÍTÉSE



1. LÉPÉS

Beállíthatja, hogy a klíma egy megadott időpontban induljon be.

A kezdő képernyőn kattintson a „Klíma időzítése” gombra. Ekkor megnyílik a következő felület.




2. LÉPÉS

Koppintson az „Új időzítés hozzáadása” lehetőségre.




TÁVVEZÉRELT KLÍMA, 2. RÉSZ – TÁVVEZÉRELT KLÍMA IDŐZÍTÉSE



3. LÉPÉS

Válassza ki a kívánt kezdési időpontot, a hőmérsékletet és a beállításokat.



4. LÉPÉS

Azt is beállíthatja, hogy a hét folyamán később ismétlődjön az időzített működés.



TÁVVEZÉRELT KLÍMA, 2. RÉSZ – TÁVVEZÉRELT KLÍMA IDŐZÍTÉSE



5. LÉPÉS

Koppintson az „Időzítés mentése” gombra.




6. LÉPÉS

A „Klíma időzítése” felületen látható az összes időzítés.




TÁVVEZÉRELT KLÍMA, 2. RÉSZ – KLÍMA IDŐZÍTÉSÉNEK SZERKESZTÉSE ÉS TÖRLÉSE



1. LÉPÉS

A kezdő képernyőn koppintson a „Klíma időzítése” gombra. Ekkor megnyílik a következő felület.



2. LÉPÉS

Válassza ki a szerkeszteni kívánt időzítést.




TÁVVEZÉRELT KLÍMA, 2. RÉSZ – KLÍMA IDŐZÍTÉSÉNEK SZERKESZTÉSE ÉS TÖRLÉSE



3. LÉPÉS

Végezze el a kívánt változtatásokat, és kattintson az „Időzítés mentése” gombra.




4. LÉPÉS

Egy időzítés törléséhez kattintson az „Időzítés törlése” gombra.



TÁVVEZÉRELT KLÍMA, 2. RÉSZ – KLÍMA IDŐZÍTÉSÉNEK SZERKESZTÉSE ÉS TÖRLÉSE



5. LÉPÉS

A „Klíma időzítése” felületen láthatók a megmaradt időzítések (ha van ilyen).



MINDEN RÉSZLET SZÁMÍT

A Csatlakoztatott Szolgáltatások folyamatosan fejlődik, ezért az itt megjelenő képernyőképek és látványelemek kismértékben eltérhetnek a MyToyota alkalmazásban láthatóktól.

