



MyToyota

Csatlakoztatott Szolgáltatások

2026. JANUÁR





TARTALOM

03	Csatlakoztatott Szolgáltatások	→	12	Vészvillogó	→
04	Vezérlőpult	→	13	Fejlett távvezérlés	→
05	Akkumulátor állapota & időzített töltés	→	14	Hybrid vezetési tréner	→
06	Autó állapota	→	15	EV vezetési tréner	→
07	Saját autó keresése	→	16	Figyelmeztető lámpák	→
08	Úticél küldés	→	17	Inkognitó mód	→
09	Alap távvezérelt légkondicionáló	→	18	Szerviz és karbantartás	→
10	Fejlett távvezérelt légkondicionáló	→	18	Útmenti segélyszolgálat	→
11	Távvezérelt központi zár	→	19	Támogatás	→

FIGYELEM!

Modellenként, évjáratonként, felszereltségenként, meghajtás típusonként, stb. a nyújtott szolgáltatások eltérhetnek. Az adott modellhez a szolgáltatás akkor elérhető, hogy az alkalmazásban az megjelenik.

További részleteket a Toyota Magyarország alábbi weboldalán talál:
<https://www.toyota.hu/tulajdonosok/csatlakoztatott-szolgalattasok>





MyToyota alkalmazás – útmutató

CSATLAKOZTATOTT SZOLGÁLTATÁSOK

A funkciók elérhetősége az előfizetéstől és a modelltől függ.

Alapszolgáltatások – 10 év

Saját autó keresése
Vezetési adatok
Hybrid vezetési tréner
Figyelmeztető lámpák
Online szervizidőpont-foglalás
Autó állapota
Úticél küldés

EV szolgáltatások – 10 év

Akkumulátor állapota és időzített töltés
Toyota töltőhálózat (külön előfizetés)*
EV vezetési tréner

Távvezérelt szolgáltatások – 4 év

Távvezérlés
Fejlett távvezérlés
Távvezérelt légkondicionáló

*Részletek a Toyota Charging Network oldalán: <https://www.toyota-charging-network.eu/web/hu/toyota-hu>





VEZÉRLŐPULT


Alapszolgáltatás

Távvezérlés

A kezdőlapen az autó fotója alatt található vezérlőpult az autóról szolgáltat adatokat, többek között a kilométeróra állásáról, az üzemanyagszintről és/vagy az akkumulátor állapotáról, a fennmaradó hatótávolságról. Itt látható az autó állapotának rövid áttekintése, és innen lehet az autó állapotának oldalára lépni. Számos távvezérelt szolgáltatás is itt található meg, például a klímavezérlés, az ajtók nyitása/zárása és a vészvillogó.

A megjelenített adatok/funkciók az adott típus, évjárat, felszereltség, függvényében lényegesen különbözhetnek!

ELÉRHETŐ INFORMÁCIÓK






AKKUMULÁTOR ÁLLAPOTA ÉS IDŐZÍTETT TÖLTÉS (PHEV/EV)

Alapszolgáltatás

Itt található az EV/PHEV akkumulátorhoz kapcsolódó számos funkció:

- Töltőre csatlakoztatott autó töltésének megkezdése.
- Töltés időzítése, például csúcsidőn kívüli energiaárak előnyeinek kiaknázása, amikor otthon töltik az autót.
- A töltés állapotának ellenőrzése, a teljes feltöltöttségig fennmaradó idő.
- Rendelkezésre álló hatótáv kijelzése kilométerben (eltérhet az autó által kijelzett értéktől). A legfrissebb adat mindig a multimédia-kijelzőn látható.
- Figyelmeztetéseket kap a töltés megkezdéséről, a megszakított vagy befejeződött töltésről.



HOGYAN MŰKÖDIK



1. Az akkumulátor aktuális állapota megjelenik az Vezérlőpulton. Ha az akkumulátor ikonja nem egy kicsi töltőcsatlakozó ikonnal együtt jelenik meg, az azt jelenti, hogy nincs töltés folyamatban. Az akkumulátor ikonjára koppintva az Akkumulátor állapota menüpontra léphet.
2. Az Akkumulátor állapota menüpontban időzíthet távvezérelt töltést (Ha az autó rendelkezik ilyen képességgel).
3. Ha autóját töltőpontra csatlakoztatta, a töltés megkezdődhet, kivéve, ha időzítést állított be. Felülírhatja a beállított időzítést, és azonnal megkezdheti a töltést a „Töltés most” lehetőségre koppintva.
4. A töltés elindulását az akkumulátor illusztrációján megjelenő kicsi töltőcsatlakozó ikon mutatja, ahogyan az Vezérlőpult menüponton is.
5. A legfrissebb állapot a képernyő lehúzásával tekinthető meg az Akkumulátor állapota menüpontban. Az információ az aktuális töltési állapotról akkor különösen hasznos, amikor éppen tölt az autó.

MIKOR ÉRDEMES HASZNÁLNI

Az Akkumulátor állapota menüpont akkor a leghasznosabb, amikor távolról szeretné ellenőrizni autója töltésének az állapotát. A távvezérelt időzítéssel beállíthatja a napokat és időpontokat, amikor szeretné tölteni az otthon vagy otthonán kívül töltőre csatlakoztatott autóját (ha elérhető az adott modell esetén).




AUTÓ ÁLLAPOTA

Alapszolgáltatás

Ezzel a szolgáltatással ellenőrizheti autója állapotát, például az ajtókat, az ablakokat és a csomagtartót.

Ha az okostelefon beállításában engedélyezte az értesítéseket a MyToyota alkalmazás számára, értesítés(ek)e)t kaphat az autó állapotáról néhány perccel a motor leállítása után.




HOGYAN MŰKÖDIK

1. Állítsa le a motort, és távozzon el az autótól.
2. Néhány perc elteltével értesítést kap, ha bármi szokatlan észlelhető az autó állapotában (pl. az autók nincsenek bezárva, vagy nyitva maradt egy ablak).
3. Az értesítésre koppintva megnyílik az alkalmazás.
4. Koppintson a kezdőlapra az autó állapotára, és ellenőrizze az ajtók, ablakok és csomagtartó állapotát.
5. Az autó állapota nem frissül automatikusan. Az autó állapota menüponton mindig **képernyőn húzással** tudja frissíteni az adatokat az autó állapotáról.

HÁTSÓÜLÉS FIGYELMEZTETÉS – Ha egy utazás előtt kinyitották a hátsó ajtót, és nem nyitották ki újból az út végén, értesítés érkezik az alkalmazásba néhány perc elteltével. (Ez az értesítés alapértelmezetten ki van kapcsolva.)

ELLENŐRIZHETŐ ELEMEEK

- Ablakok
- Ajtók
- Csomagtér ajtó
- Motorháztető






SAJÁT AUTÓ KERESÉSE

Alapszolgáltatás

A szolgáltatás segítségével megtalálhatja Toyotáját, bárhol is parkolt le vele, és megoszthatja a helyzetét a családjával vagy a barátaival.



HELYSZÍN MEGTEKINTÉSE

- Ellenőrizheti leparkolt autójának a legutóbbi helyzetét az autójától a motor leállításakor kapott legutolsó helymeghatározási adat alapján.
- A térképen is megtekintheti autójának a helyzetét, a címet (ha elérhető), és az időpontot, amikor az autóval megállt az adott helyen.

NAVIGÁLÁS AZ AUTÓHOZ

- A funkcióval aktiválhatja a navigációt, ami az autójához vezeti Önt.

HELYZET MEGOSZTÁSA

- Megoszthatja autója helyzetét másokkal, mivel autója helyzetének az átvitele vezetés közben automatikusan történik.

HOGYAN MŰKÖDIK

1. Koppintson alul a „Térkép” lehetőségre (balról a második ikon).
2. Autója helyzetének a megtekintéséhez koppintson a piros autó ikonjára. A térképen megjelenő piros pont mutatja telefonjának a helyzetét.
3. Az autohoz navigálás indításához koppintson az autó ikonra, és válassza a „Navigálás” lehetőséget.
4. Kövesse a kijelzett útvonalat az autójához. Az okostelefonja térképalkalmazásában (pl. Apple Maps, Google Maps stb.) megtekintheti az útvonalat, a távolságot, a gyalogosan megtett út idejét.
5. Számos üzenetküldő platformon keresztül megoszthatja autója helyzetét másokkal a telefonján. Ehhez koppintson az autó ikonjára, és válassza a „Megosztás” lehetőséget.





ÚTICÉL KÜLDÉS*


Alapszolgáltatás

A szolgáltatással előre megtervezheti útját, amíg távol van az autójától, majd átküldheti az autójára, hogy az felkészüljön a következő útra.

A MyToyota alkalmazással:

- Beállíthat egy úticélt, amit átküldhet a multimédiás navigációs rendszernek.
- Áttekintheti az elküldött utakat, szerkesztheti őket, és újból átküldheti az autójára.
- Az úticéljához vezető úthoz opcionális közbűlső állomásokat adhat.

*A funkció elérhetősége modelltől és évjárártól függ.



HOGYAN MŰKÖDIK


1. Adja meg a címet a „Hová” mezőben, vagy keresse ki az úticélt a térképen.
2. Válassza ki a kívánt helyet.
3. Nyomjon a „Küldés” lehetőségre, hogy megossza az útvonalat autója navigációs rendszerével.
4. Az autójában megjelenik egy felugró üzenet a multimédia-rendszer fejegységén. Koppintson az üzenetre, és indítsa el a navigációt a tervezett úticélhoz.





ALAP TÁVVEZÉRELT LÉGKONDICIONÁLÓ

Távvezérlés



A Távvezérelt légkondicionáló elindítja és leállítja a klímát, hogy az utastérben a kívánt hőmérséklet uralkodjon, amikor elindulnak az autóval.

Az alap klímavezérlés aktiválja a fűtést, a szellőztetést és a légkondicionálót 20 perccel az indulás előtt, hogy körülbelül olyan hőmérsékletet állítson be az utastérben, mint amilyen az utolsó megtett út végén volt, amikor a használó leállította a motort.

HOGYAN MŰKÖDIK

1. A kezdőlapon tartsa lenyomva a ventilátor ikont 1 másodpercig a hűtő/fűtőmodul aktiválásához vagy kikapcsolásához.
2. A Klímavezérlés bekapcsolása előtt mindig megjelenik egy biztonsági/jogi információ, ha csak be nem jelöli a „Többször ne jelenjen meg” jelölőnégyzetet.
3. A Klímavezérlés hamarosan – 10–30 másodpercen belül – beindul, és értesítést küld ki a parancs megerősítésére.
4. Ellenőrizheti a hozzávetőlegesen hátralévő időt mindaddig, amíg a Klímavezérlés működik.
5. Koppintson a „Klíma leállítása” gombra, és tartsa lenyomva 1 másodpercig, ha az időzítés vége előtt szeretné kikapcsolni a funkciót. Az autó nyitása ugyancsak leállítja a fűtést/hűtést.

Ha a motor leállításakor a légkondicionáló nincs bekapcsolva, az alkalmazásból indított Távvezérelt klíma automatikusan 22 °C-ra lesz állítva.

Ha a motor leállításakor a légkondicionáló be van kapcsolva, az alkalmazásból indított Távvezérelt klíma az előző beállításnak megfelelően kondicionálja a hőmérsékletet.

MEGJEGYZÉS

Az alap Klímavezérlés szolgáltatás használatakor, kérjük, ellenőrizze, hogy az autó zárva van, biztosítva van elindulás ellen, a motor nem jár, valamint ellenőrizze az autó környezetét is biztonság szempontjából. Győződjön meg róla, nem maradtak-e emberek vagy állatok az autóban. Ellenőrizze az országa közlekedési törvényeit és szabályait is.



FEJLETT TÁVVEZÉRELT LÉGKONDITIONÁLÓ

Távvezérlés


A következőket végezheti el, mielőtt útnak indul:

- A hideg reggeleken beindíthatja az utastér fűtését, az ülés- és kormányfűtést.
- A jégmentesítés beállításával jégmentesítheti a szélvédőt, így nem kell erre plusz időt pazarolnia, amikor útnak indul.
- A forró nyári napokon lehűtheti az utasteret, beindíthatja az ülészellőztetést távolról, hogy az autóval azonnal elindulhasson.
- Időzítheti a klímavezérlést, hogy a tervezett indulási időpontra az utastér lehűljön/felmelegedjen.

HOGYAN MŰKÖDIK*

1. Koppintson a ventilátor ikonra az Vezérlőpulton, amire megnyílik a Távvezérelt klíma beállításainak menüpontja.
2. A beállítási lehetőségek billenőkapcsolóval állíthatók.
3. Két motorindítás között legfeljebb 20 perc a működési idő.
4. A billenőkapcsolókra koppintva aktiválja ülésenként a fűtést és szellőztetést, a kormány- és tükörfűtést (a funkcionalitás modellenként eltérő lehet).
5. Koppintson a „Hűtés/fűtés bekapcsolása” lehetőségre.
6. A Klímavezérlés aktiválása előtt mindig megjelenik egy figyelmeztető információ, ha csak be nem jelöli a „Többször ne jelenjen meg” jelölőnégyzetet.
7. A Klíma indítása lehetőségre koppintva megnyílik a Távvezérelt klíma menüpont.
8. Koppintson a Klíma leállítása gombra, és tartsa lenyomva 1 másodpercig, ha az időzítés vége előtt szeretné kikapcsolni a funkciót, vagy üljön be az autóba.

* Amennyiben az Ön tartózkodási országában a helyi jogszabályok tiltják belsőégésű motor álló helyzetben való folyamatos járatását, ne használja ezt a funkciót.



MIKOR HASZNÁLJA

BEV modellek esetén a használatával csökkenthető a klíma használata az utazás során, amivel megnő a hatótávolság, miközben az utastérben kellemes hőmérséklet uralkodik induláskor.

MEGJEGYZÉS

A fejlett Távvezérelt légkondicionáló szolgáltatás használatakor, kérjük, ellenőrizze, hogy az autó zárva van, biztosítva van elindulás ellen, a motor nem jár, valamint ellenőrizze az autó környezetét is biztonsági szempontjából. Győződjön meg róla, nem maradtak-e emberek vagy állatok az autóban.

Elérhetősége a modelltől és a felszereltségtől függ.



TÁVVEZÉRELT KÖZPONTI ZÁR


Távvezérlés

Nyissa és zárja autóját távolról a MyToyota alkalmazással. Vegye figyelembe, hogy nem fogja tudni bezárni az autóját:

- ha bármelyik ajtaja nyitva van,
- ha a fizikai kulcs az autóban van.

Vegye figyelembe, hogy nem fogja tudni kinyitni az autóját:

- ha a riasztó be van kapcsolva*.



HOGYAN MŰKÖDIK


1. Az autó zárásához koppintson a „Zárás” gombra, és tartsa lenyomva legalább 1 másodpercig.
2. Az autó nyitásához koppintson a „Nyitás” gombra, és tartsa lenyomva.
3. A kérés feldolgozása 10–30 másodpercet vesz igénybe. A végrehajtás után értesítés érkezik az alkalmazásba, és az autó állapota automatikusan frissül.

MEGJEGYZÉS

A zárás funkció használatakor győződjön meg arról, hogy nincsenek az autóban felügyelet nélkül gyerekek, veszélyeztetett személyek vagy állatok. A felforrósodott utastérbe zárt személyek vagy állatok hűgütának, kiszáradásnak vagy kihűlésnek vannak kitéve, ami akár halált vagy súlyos sérülést is eredményezhet. A Toyota nem vonható felelősségre a bezárt autóban bekövetkezett anyagi veszteségekért, károkért vagy balesetekért. A funkció használatával Ön vállalja az autó bezárásából eredő minden kockázatot és felelősséget.

Kérjük, vegye figyelembe annak lehetőségét, hogy a nyitási funkció használatával illetéktelenek férhetnek hozzá az autóhoz. A Toyota nem vonható felelősségre az autó nyitott állapotában bekövetkezett anyagi veszteségekért, károkért vagy balesetekért. A funkció használatával Ön vállalja az autó nyitásából eredő minden kockázatot és felelősséget.

*Amennyiben autójában riasztórendszer található, az alkalmazással történő zárás nem élesíti a riasztót.






VÉSZVILLOGÓ

Távvezérlés

Ezzel a szolgáltatással könnyen megtalálhatja autóját egy zsúfolt parkolóban vagy ismeretlen helyen, illetve sötétben.

A funkció bekapcsolásával az autó vészvillogója rövid időre működésbe lép, ami segít megtalálni az autóját.



HOGYAN MŰKÖDIK


1. A kezdő képernyő Távvezérlés részén koppintson a „Vészvillogó” gombra, és tartsa lenyomva (1 másodpercig).
2. Értesítést kap arról, hogy a kérése sikeresen teljesült.
3. Az autó vészvillogója 60 másodpercen keresztül villogni fog.





FEJLETT TÁVVEZÉRLÉS

Távvezérlés



A Fejlett távvezérlés szolgáltatás olyan izgalmas funkciókat nyújt, amelyek a következőkben nyújtanak segítséget*:

- A fényszóró felkapcsolásával könnyebben megtalálhatja autóját.
- Bezárhatja a nyitva felejtett ablakokat.
- A kürt vagy hangjelzés használatával könnyebben megtalálhatja az autóját.
- Kinyithatja vagy bezárhatja a csomagteret. Ha kinyitja a csomagteret, az autó ajtajai zárva maradnak.

*Néhány funkció elérhetősége a modelltől és a felszereltségtől, valamint a helyi jogszabályoktól függ.

HOGYAN MŰKÖDIK

1. Amennyiben autója kompatibilis a szolgáltatással, a funkciót a kezdő képernyőn, a távvezérlés kártyáján alul találja.
2. Tartsa lenyomva a kívánt funkciót 1 másodpercig az aktiváláshoz.

MIKOR HASZNÁLJA

Zsúfolt parkolóban vagy sötét helyen használja autója megtalálásához, vagy ha az autót nem zárta be.

A csomagtartónyitó funkciót akkor használja, ha valakinek szeretné megengedni, hogy betegyen valamit a csomagtartóba. Így az autó többi részéhez nem enged hozzáférést, ami a biztonságot szolgálja.






HYBRID VEZETÉSI TRÉNER

Alapszolgáltatás

A Hybrid vezetési tréner szolgáltatással a legtöbbet hozhatja ki autójából. Személyre szabott tréner segítségével minimalizálhatja az üzemanyag-fogyasztást, a lehető legnagyobb EV-hatótávot érheti el, és csökkentheti az üzemanyagköltségeit.



HOGYAN MŰKÖDIK

1. Az Áttekintés és Megtett utak funkciók nem aktívak, amíg nem tett meg utat az autójával.
2. Miután keletkezett megtett út, megjelenik az általános pontszám a szolgáltatáskártyán az adott időszakra (aktuális hónap) az összes vezetett idővel, a megtett távolsággal, az EV-üzemmód arányával és a fogyasztással.
3. Az Áttekintést választva az Áttekintés menüponton még több statisztika tekinthető meg, többek között az előzmény statisztikák.
4. Egy utat kiválasztva a következő képernyőn az adott út kártyáját tekintheti meg, vagy az áttekintő menün az adott időszakra vonatkozó általános adatokat (vezetési idő, megtett távolság, átlagsebesség, fogyasztás, megtakarítás az üzemanyagon, EV-használat, EV-módban eltelt vezetési idő).
5. A Hybrid vezetési tréner áttekintő nézetben az egyes utakat kiválasztva megtekintheti azok adatait.
6. Ezen a menüponton látható az út teljesítménye alapján a tréner javaslata, valamint egy térkép maximum 5 olyan fontos eseménnyel, ahol jól teljesített, illetve ahol van még lehetőség a vezetési stílusa fejlesztésére (pl. későn kezdett fékezés, erőteljes gyorsítás stb.).






EV VEZETÉSI TRÉNER

Alapszolgáltatás

Az EV vezetési tréner szolgáltatással elérheti az EV üzemmódban megtett legjobb hatótávolságot. Voltaképpen ez egy saját vezetési tréner, amely mindig arra ösztönzi, hogy a legjobb teljesítményt nyújtsa.



A MyToyota alkalmazáson keresztül az EV vezetési tréner a korábbi megtett utak alapján személyre szabott tanácsokkal látja el arról, hogyan fejlesztheti EV vezetési stílusát, megjeleníti a pontszámait, valamint tippekkel segíti Önt, hogy növelni tudja a hatótávolságot és a hatékonyságot.

HOGYAN MŰKÖDIK

1. Amennyiben még nem tett meg utat, az Áttekintés és Megtett utak menüpontok inaktívak maradnak mindaddig, amíg nem lesznek megjeleníthető adatok.
2. Miután tett már meg utat, az időszakra (aktuális hónap látható) vonatkozó összes pontszám jelenik meg a szolgáltatáskártyán, valamint az összes eltelt idő, a megtett távolság és az átlagsebesség.
3. Az Áttekintés menüpontot választva az áttekintő nézetre lép, ahol látható a teljesítmény és az elmúlt 30 nap összegzése. A Megtett utak menüponton az egyes utazások láthatók.
4. Az előzmény statisztika napra lebontva mutatja a teljesítményt és az összegzést (teljesítmény, vezetési idő, megtett távolság, átlagsebesség).
5. A „Tudjon meg többet” részben a felhasználó tippeket olvashat arról, hogyan fejlesztheti tovább a vezetési stílusát.






FIGYELMEZTETŐ LÁMPÁK

Alapszolgáltatás

A MyToyota alkalmazás figyelmeztetheti Önt, ha az autóban bizonyos figyelmeztető lámpák felgyulladnak:

- Könnyen érthetően elmagyarázza, mit jelentenek az autójában megjelenő különböző figyelmeztető lámpák.
- Eltérő színekkel jelzi a sürgősségi szinteket.
- Javaslatot tesz arra, hogy melyek a következő teendők.



HOGYAN MŰKÖDIK


1. Nyissa meg a MyToyota alkalmazást, koppintson az Értesítési központra a menüsávon, vagy görgessen lefelé a Figyelmeztető lámpák szolgáltatáskártyáig, és koppintson a figyelmeztető lámpára.
2. Megtekintheti a figyelmeztető lámpával kapcsolatos részleteket, és kapcsolatba léphet a márkakereskedéssel.

MEGJEGYZÉS

Ezek a figyelmeztető jelzések az autó műszerfalán megjelenő figyelmeztető lámpákat tükrözik, azonban nem helyettesítik őket. Gépjárművezetőként az Ön felelőssége, hogy a Toyotájában megjelenő figyelmeztető lámpák jelzéseinek megfelelő intézkedést tegyen.

Ezekről a figyelmeztető jelzésekről értesítést kaphat a Toyota hálózat, hogy támogatást tudjon Önnek nyújtani, és segítségére legyenek az esetlegesen szükséges javításban. A Toyotának és a MyToyota alkalmazásnak adott hozzájárulással Ön eldöntheti, szeretné-e, hogy felvegyék Önnel a kapcsolatot, vagy nem.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Toyota és a Toyota hálózat nem garantálja, hogy egy figyelmeztető lámpa felgyulladás esetén proaktívan felveszi Önnel a kapcsolatot, mivel ez a szolgáltatás nagymértékben függ az Ön régiójától, az elérhetőségtől és a lefedettségtől. Figyelmeztető lámpa felgyulladás esetén mindig kövesse a kezelési útmutatóban a konkrét teendőkről leírt utasításokat.






INKOGNITÓ MÓD

Alapszolgáltatás

Az Inkognitó mód kikapcsolja a földrajzi helymeghatározást, így a Toyota nem menti el az autó által megtett utakat és az autó helyzetét, és ezek nem lesznek elérhetők az Ön számára. A következő szolgáltatások lesznek kikapcsolva:

- Saját autó keresése
- Vezetési adatok
- Hybrid vezetési tréner
- EV vezetési tréner
- Full hybrid biztosítás (FHI)



HOGYAN MŰKÖDIK


1. Koppintson a Garázsra.
2. Koppintson az Inkognitó módra.
3. Az Inkognitó mód ki- vagy bekapcsolásához koppintson a billenőkapcsolóra.

MEGJEGYZÉS

A Toyota Smart Connect (TAS600 és MM21) esetén az Inkognitó mód csak az autó multimédia-rendszeréről kapcsolható. Az alkalmazás az autótól kapott információ alapján jelzi ki a státuszát. Ez alól kivétel az MM19 Toyota Touch 2, amellyel az Inkognitó mód a MyToyota alkalmazásban állítható be.

Amennyiben szeretne több információt kapni erről, további tájékoztatást talál online az

<https://www.toyota.hu/adatvedelem> oldalon.





SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS


Alapszolgáltatás

A Szerviz és karbantartás menüponton:

- Megtekintheti a szervizelőzményeket.
- Megtekintheti grafikusán a következő karbantartás várható időpontját.
- Időpontot foglalhat az online szervizidőpont-foglalás szolgáltatással, amellyel lehetősége van*:
 - kapcsolatba lépni azzal a márkakereskedéssel, amelyben a szervizt szeretné végeztetni,
 - lefoglalhatja a szolgáltatás(oka)t, amelyeket szeretne autóján elvégeztetni,
 - megszervezheti, hogyan jut el úticéljához a márkakereskedésből,
 - lefoglalhatja a szerviz pontos időpontját.

Az online szervizidőpont-foglalás a Szerviz és karbantartás szolgáltatáskártyáról és a Garázs/Karbantartás és kényeztetés/Időpont egyeztetése menüponton érhető el.

*A foglalható szolgáltatások és az elérhető információk országonként eltérőek lehetnek.




ÚTMENTI SEGÉLYSZOLGÁLAT

Alapszolgáltatás

A Toyota útmenti segélyszolgálat célja, hogy támogatást nyújtson a Toyota járművek esetleges meghibásodása esetén azzal, hogy a helyi szervizbe vagy az Ön által meghatározott helyre szállítja az autót.

Az Útmenti segélyszolgálat fülön található a kapcsolatfelvételi adatok, amelyek abban az országban érvényesek, amelyre a fiókját létrehozta.





TÁMOGATÁS

A MyToyota alkalmazásban gyors és könnyen használható támogatási felület is található, ahol külön rész szolgál a Csatlakoztatott Szolgáltatásokra vonatkozó, gyakran ismételt kérdések (GYIK) számára. A Támogatás funkcióval elérheti a Toyota kapcsolatfelvételi adatait, az útmenti segélyszolgálat adatait, és a támogatási űrlapon segítséget kérhet szükség esetén.

