





MyToyota app – remote locking

– handleiding




REMOTE LOCKING – OPEN/SLUIT JE AUTO MET DE MYTOYOTA APP



STAP 1

Klik op het hoofdscherm op de 'Open' of 'Afsluiten' knop en houd deze gedurende 1 seconde vast.




STAP 2

Je ontvangt een pushbericht.




ALARMLICHTEN – ACTIVEER JE ALARMLICHTEN MET DE MYTOYOTA APP



STAP 1

Klik op het hoofdscherm op de 'Alarmlichten' knop en houd deze gedurende 1 seconde vast.



STAP 2

De alarmlichten knipperen gedurende 60 seconden, om je te helpen je auto te vinden.



ELKE FUNCTIE TELT

Connected Services worden continu verbeterd. Schermen en andere visuals in deze handleiding kunnen daarom iets verschillen van de schermen zoals je die ziet in de MyToyota app.

